

수원문화원 빛누리아트홀 무대장치

NO		DESCRIPTON	HANGING SET	비 고
1	①	현수막걸이대(PLACARD BATTEN)		
2	②	조명걸이대(APRON LIGHT BATTEN)		
3	③-1	장치걸이대(SET BATTEN)	머리막	
4	③-2	장치걸이대(SET BATTEN)	머리막	
5	⑥-1	드로우커튼(DRAW CURTAIN)		
6	④-1	조명걸이대(SUSPENSION LIGHT BATTEN)		
7	③-3	장치걸이대(SET BATTEN)	머리막, 다리막	
8	④-2	조명걸이대(SUSPENSION LIGHT BATTEN)		
9	③-4	장치걸이대(SET BATTEN)	머리막, 다리막	
10	④-3	조명걸이대(SUSPENSION LIGHT BATTEN)		
11	③-5	장치걸이대(SET BATTEN)	머리막, 다리막	
12	⑤	배경조명걸이대 (UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN)		
13	③-6	장치걸이대(SET BATTEN)	흑막	
14	⑥-2	드로우커튼(DRAW CURTAIN)		
15	③-7	장치걸이대(SET BATTEN)	스크린	
16	01-1	(SIDE CURTAIN BATTEN)	측면다리막 (상수)	
17	01-2	(SIDE CURTAIN BATTEN)	측면다리막 (하수)	